

## **Montage- und Bedienungsanleitung Deichselbox kpl. 900x300x250**

**Art.-Nr.: ZT00684 - Deichselbox kpl. 900x300x250 (ALU)**

**Art.-Nr.: ZT00692 - Deichselbox kpl. 900x300x250 (1mm Galvalume)**

### **Garantiebestimmungen:**

**Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !**

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

**Passt für:** SH/SHA/SHM (Alle Breiten) - (Achtung passt nicht bei montiertem Windenstand)  
ST/STA/STM (ab 1,89m Breite) - (Achtung passt nicht bei montiertem Windenstand)  
STL (ab 1,59m Breite)

STL mit ALU-Beplankung (1,34m und 1,59m Breite)

(850 - 1000 mm Abstand von Deichselbox zur Kugelmitte je nach Ausführung der Auflaufeinrichtung!)

**Lieferumfang:**

- Montageanleitung
- Vormontierte Deichselbox
- diverse Montageteile ( siehe Tabelle in Skizze auf Seite 2 )

**benötigtes Werkzeug:** 1 Ring- oder Maul- oder Steckschüssel mit Schlüsselweite 17

**Achtung:** **Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!**

**Anbauanleitung:** ( siehe Skizze Seite 2 )

1. Stellen Sie die Vormontierte Deichselbox auf die 2 Zuggabelholme Ihres Anhängers ( siehe Skizze Seite 2 )
2. Befestigen Sie die Deichselbox mit den Montageteilen, die auf Seite 2 im Detail X dargestellt sind, an den Zuggabelholmen.

### **Allgemeine Sicherheitshinweise:**

- Maximale Nutzlast des Deichselkastens von 50 kg nicht überschreiten!
- Maximale Stützlast des Anhängers bzw. der Anhängerkupplung beachten!
- Deckel des Kastens muss während des Fahrbetriebes geschlossen und verriegelt sein, Schlüssel abziehen.
- Befestigungsschrauben nach 50 km sowie jährlich 1x kontrollieren und evtl. nachziehen.
- Fahrgestellnummer bzw. Typschild darf bei der Montage nicht verdeckt werden
- Bitte beachten Sie, das die Teile der Deichselbox maschinell gefertigt sind.
- Unebenheiten an den Teilen lassen sich dabei leider nicht ganz vermeiden.
- Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung der Deichselbox mit diesen Teilen umsichtig um.
- Bei der Montage empfehlen wir, gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen!

