

Montageanleitung Windenstand o. Winde f. MUT

Art.-Nr.: ZT16272 - Windenstand o. Winde f. MUT

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Packliste: (siehe Tabelle Seite 2)

benötigtes Werkzeug:

- 1 Ring- oder Maulschüssel mit Schlüsselweite 13
- 2 Ring- oder Maulschüssel mit Schlüsselweite 17
- 2 Ring- oder Maulschüssel mit Schlüsselweite 19
- 1 Sechskant-Stiftschlüssel 5 mm

Achtung: **Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!**

Anbauanleitung: (siehe Skizze Seite 2)

1. Entfernen Sie die 2 vorderen Bodenschrauben. (siehe Skizze Seite 2)
2. Befestigen Sie das Scharnierunterteil an der Bodenunterstützung.
(siehe Skizze Seite 2)
3. Stecken Sie das Hutprofil ein und verschrauben Sie es mit den vorderen 2 Bodenschrauben und stecken Sie hinten den Sicherungsbolzen ein. (siehe Skizze Seite 2)
4. Befestigen Sie nun den Windenstand und das Auflagestück wie in der Skizze auf Seite 2 beschrieben.

Hinweise zur Benutzung:

Alle Schraubverbindungen sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen.

